
MANUAL DE SERVICIO RAPIDO - CIM6 CONTROLADOR





Información del controlador CIM6

Las mayores diferencias entre los controladores CIM5 y CIM 6 son:

- La comunicación con el sensor de humedad es a través de un bus de comunicación, no hay señal análoga de salida.
- Juego de baterias recargables de 12 V
- Switch principal: Corriente máxima reducida (nuevo número de parte)
- Arranque de contactores y bobinas de válvulas ver descripción detallada más adelante en este manual.
- Ventilación automática opcional



Temperatura de Operación

Temperatura Ambiental

Modelo:

SCU-40/SCI-40 con controlador CIM6

Refrigerante: R-134a Carga 4.5 kg / 9.9 lb







Vista de la caja de control

- 1 FC/Compresor
- 2 Dirección de fase
- Calentadores
- Motor del Condensador Baja velocidad
- (5) Motor del Condensador Alta velocidad
- 6 Motor del Evaporador Baja velocidad
- Motor del Evaporador Alta velocidad
- B Dirección de fase
- Disyuntor principal





Vista de la caja de control


- 1 Controlador
- 2 Módulo de potencia Meas
- 3 Voltaje de suministro
- Modem (opcional)
- 5 Transformador





Vista interior de la unidad

- 1 Sensor Tsuc
- 2 Sensor de retorno
- 3 Sensor de humedad
- 4 Sensor del evaporador
- Sensores de suministro





Reemplazo del sensor Tsuc

- Remover la tapa PVC para accesar el sensor Tsuc
- Corte atadura (una pieza). El sensor se podrá desmontar
- Cuando instale el nuevo sensor, asegúrese de colocarlo apropiadamente en el tubo y coloque una nueva atadura para asegurarse que el sensor y tubo queden bien aislados.









Reemplazo del sensor del intercambio de aire

- Remueva los dos tornillos manuales y remueva el plato.
- Remueva los 14 tornillos para aflojar la covertura negra donde esta montado el sensor de intercambio del aire.
- Reemplaze el sensor e instale todas las partes que removió anteriormente.










Calibración del sensor del intecambio del aire

- (1) Cierre la entrada del aire fresco
- En el menú de Servicio S05 y menú de configuración F06 presione "Enter" dos veces.

La calibración esta completa








Transformador T1

1 Transformador T1

Mida el voltaje de suministro en las terminales 1 y 2:

Rango 50 Hz: 335 – 460 VAC Rango 60 Hz: 390 – 525 VAC









Salida del Transformador

Mida el voltaje de salida en las terminales 3 y 4 (27 VAC):

Rango: 20 - 30 VAC.

Mida el voltaje de salida en las terminales 5 y 6 (24 VAC):

Rango: 19 - 28 VAC.









Prueba del Convertidor de Frecuencia

 El convertidor de frecuencia DEBERÁ siempre tener la cobertura negra para protegerlo de impresiones, componentes y por su seguridad

CUIDADO - ALTO VOLTAJE





Prueba del Convertidor de Frecuencia

1

Si la diferencia entre las fases es más de 15 VAC:

Alarma ''523 FC perdida de fase" o Alarma ''516 FC perdida de fase del viaje" se activarán

Rango 50 Hz: 335 - 460 VAC Rango 60 Hz: 390 - 525 VAC

Por ejemplo, podría ser debido a un voltaje de suministro inestable del genset








Prueba del Convertidor de Frecuencia

Una luz verde indica que el FC esta bien

Una luz verde intermitente indica que el FC se comunica con el controlador

Una luz roja indica un problema









Prueba del Convertidor de Frecuencia

(1) Si la luz roja se enciende y la alarma 700 ''Perdida del FC'' aparece en la pantalla, hay un problema interno en el FC y deberá ser reemplazado.

Deberá llenar el ''Reporte de Reparación por Garantía" y enviarlo a Star Cool. Etiquete la parte dañada apropiadamente.







Operación de Emergencia

Desconecte el convertidor de frequencia y reconecte el cable 1 de poder del FC directamente a las terminales de suministro del compresor (W, V, U)

Las 3 terminales restantes (Y, X, Z) tendrán que ser reconectadas con un puente.





Operación de Emergencia

- Ir al menú de Servicio y seleccionar ''Configuration'' (S05)
- En ''Configuration" deplácese hacia abajo hasta ver ''FC type" (F03)
- 3 Luego presionar la tecla Return y seleccionar 'NONE"

Nota: Recuerde cambiar de nuevo a "Danfoss" en el ajuste "FC type" una vez que monte el nuevo FC.











Chequeo de sensor de temperatura

Desconectar los conectores X24 y X25 del controlador

Todas las lecturas de temperatura deberán bajar a -70C en corto tiempo

Si este valor no es alcanzado entonces el controlador esta averiado y debe ser reemplazado

Deberá llenar un ''Reporte de Reparación por Garantía" y enviarlo a Star Cool.





MATION		
In Ambient temp	-70.0	C
I 12 Supply air 1 temp	-70.0	C
I 13 Supply air 2 temp	-70.0	C
I 14 Return air temp	-70.0	C
I 15 Evaporator temp	-70.0	С
I 16 Suction temp	-70.0	С
I 17 Suction press	-1.0	Bar
I18		
I 19 Discharge press	0.0	Bar





Chequeo de sensor de temperatura

Remover el o los sensores averiados en base al diagrama eléctrico dentro de la caja de control

Medir el voltaje entre las dos terminales en el controlador

Rango: 3.2 VDC - 3.4 VDC

Chequeo de la resistencia de temperatura: El valor deberá estar de acuerdo a las tablas en el "manual de Operación y Servicio"









Chequeo de sensor de temperatura

① Coloque el bulbo en una mezcla de agua con hielo y revolver el agua con el bulbo lentamente

La temperatura en la pantalla deberá ser 0 °C +/- 0.5 °C (32 F +/- 1.25 F). De no ser así, cambiar el sensor.







Prueba de un Transductor de Presión



Desconectar el conector X22 del controlador

La presión que lee el Psuc deberá mostrar -1.0 Bar

La presión que lee el Pdis deberá mostrar 0.0 Bar

Si no se alcanzán estos valores, entonces el controlador podría estar averiado y necesita cambiarlo

Deberá llenar un ''Reporte de Reparación por Garantía" y enviarlo a Star Cool.







Chequeo de un transductor de presión



Desconectar el transductor de presión averiado de acuerdo al diagrama eléctrico dentro de la caja de control

Medir el voltaje entre tierra y los 5 VDC del transductor. (De acuerdo al diagrama electrico)

Rango correcto: 4.80 > 5.05 VDC

Reconectar la tierra y 5 VDC. Verificar la señal de salida del transductor. Compare con el valor en las tablas en su manual de Operación y Servicio.





SHORT FORM SERVICE MANUAL




Chequeo de los calentadores

Medir el voltaje en cada resistencia

Medir la resistencia de cada calentador

desconectado: 210 Ω

Rango: +/- 10 Ω





Chequeo de contactores

- Medir la resitencia entre las terminales A1 y A2
- 2 El contactor esta bien
- 3 El contactor no esta bien

Las lecturas de la resistencia podrían variar dependiendo un cambio en temperatura.











Función de los contactores

Cuando un contactor, se cierra es energizado y un pulso en DC le es aplicado

Para mantener el contactor cerrado y energizado se le aplican bandas cortas de pulsos en DC

La longitud de estas bandas dependen de:

- Voltaje de alimentación
- Temperatura ambiental
- Frecuencia de alimentación





Función de los contactores

Para asegurar la constante funcionalidad de un contactor se le suple un pulso de chequeo en DC cada 6-10 segundos

Cuando mida la salida con un voltímetro busque una lectura de 2.5 a 6.5 VDC de estar bien (A1 – A2)

Atención: Cuando se le aplica el pulso de chequeo la lectura incrementará momentáneamente





Cambio de piezas

Siempre asegúrese que su seguridad personal tiene la mas alta prioridad

Siempre abra el disyuntor principal y desconecte el cable de alimentación cuando trabaje en la unidad.











Notas





Notas





Contactos

Internet www.starcool.com

Orden de repuestos sales@starcool.com

Servicio

service@starcool.com

Logística

logistics@starcool.com

Número telefónico de Emergencia 24/7 +45 73 64 35 00

+1 916 2816029(español)

Lista de alarma en linea (computadora y telefono inteligente (smart phone) www.alarm.starcool.com

